

KURZANLEITUNG



A L C ▲ T E L

4 0 1 2
REFLEXES

Telefonapparat

Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL 4012 REFLEXES. Ein Display und Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und Ihren großen Benutzungskomfort aus.

Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Mi 15 Jul 16:30

ALCATEL

Durch einen kurzen Druck auf den unteren Teil des Apparates Können sie auf die Schublade zugreifen.

Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- ISDN Zum Anrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
- Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Namen.


Audio-Tasten:

- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Zum Lauthören eines Gesprächs.
- Stummaste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegensprechen, um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, über den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Unteren Teil des Apparates anheben.
- Tastenabdeckung anheben.
- Gedrucktes Etikett einlegen.
- Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphatastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eingippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.



zeige zusätzlicher Informationen



Anzeige des nächsten Namens in der Liste



Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste



Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Einstellen des Display-Kontrasts



Anzeige des Kontrastniveaus "Display - Icon"



mehrmals hintereinander betätigen



bestätigen



beenden

Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)



mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)



bestätigen

Anzeige der Nummer der aktuell eingestellten Lautstärke und der Melodie

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches Paßwort (4 Ziffern): Default-Kennziffer: 1515



zum Sperren



zum Entsperren

IHRE ANRUF

■ Telefonieren



abheben

oder



Eine Leitungstaste betätigen

oder



die Nummer direkt wählen

■ Entgegennehmen eines Anrufs



abheben



auflegen



oder

Anruf außerhalb des Unternehmens



Leitungstaste "externe Nummer"

oder



die 0 wählen

oder



Rufnummer des Gesprächspartners wählen



gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens



Direktrufaste "Apparat Nr."

oder



Nummer des Apparats

oder



Vermittlung oder Vermittlung



Name des Gesprächspartners

Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl



Kurzwahl



Kurznummer des gewählten Ziels (0 bis 9)



Anruf über die Namenwahl



oder



Kurzrufnummer (8000 bis 8399)

■ Telefonbuch des Unternehmens

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer




Wahlwiederholung

⇒



gewählte Nummer

Automatischer Rückruf



interner Gesprächspartner besetzt



oder



fest programmierte Taste "Rückruf"

MEHRERE ANRUFE BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer direkt wählen

Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang

Leitungstaste, deren LED blinkt

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats

Verbinden

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen:



Mit einem Icon verbundene Leitungstaste

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Fest programmierte Taste Kennziffer der Funktion "Konferenz"

sämtliche Gespräche beenden

DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts



neues Paßwort Bestätigen (4 Ziffern)

altes Paßwort (4 Ziffern) Default-Kennziffer: 1515

Ändern des einer Taste zugewiesenen Wertes



eine Programmierstaste betätigen

aktueller Wert der gewählten Taste

aktuellen Wert löschen



neuen Wert eingeben

Programmierung bestätigen


Programmieren der individuellen Kurzwahl



Nummer des Ziels (0 bis 9)

Anzeige des aktuellen Werts

den aktuellen Wert löschen



Eingabe des neuen Namens

den aktuellen Wert löschen

zu speicherde (interne oder externe) Nummer



Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnisses

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

Heranholen eines Anrufs / zentralen Tonruf

- Von einem anderen Telefon, das klingelt



oder



Nummer des Telefons,
das klingelt

Programmierte Taste oder Kennziffer
der Funktion "Heranholen des
Rufes gezielt (mit Rufnummer)"

- Von einem Telefon derselben
Heranholgruppe



Programmierte Taste
"Heranholen des Rufes gezielt
(innerhalb einer Gruppe)"

- Vom Zentralen Tonruf



Programmierte Taste
"Zentralen Tonruf"

Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe


Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate
Ihrer Durchsagegruppe:



Sie haben 20 Sekunden Zeit,
um Ihre Nachricht durchzugeben

Nummer Ihrer
Ansaagegruppe

Filter vos appels



programmierte Taste
"Ch/Sek"

dieselbe Taste
zum annullieren

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

- Intern



Nachricht

Nummer des
Zielapparats

erste Nachricht
der Liste (insgesamt 27)



nächste
Nachricht

Vorherge-hende
Nachricht

Lesen der
gesamten
Nachricht

Eintippen der
Nummer der
gewählten Nachricht



Abschicken der
Nachricht

Umlenken der Anrufe

- Auf einen anderen Apparat



Umlenken

Nummer des
Zielapparats

- Auf einen Sprachspeicher (Option)



Programmierte Taste oder Kennziffer
der gewünschten Rufumleitung

Nummer Ihres
Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Kennziffer der Funktion
"Rufumleitung holen"

Nummer Ihres
Telefons

Telefons



oder

einen anderen Umlenktyp
programmieren

Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

- Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der
Nachrichten

Absender der
ersten Nachricht

Zusätzliche
Informationen

Anfang der
Nachricht

Fortsetzung
der Nachricht



Absender
zurückrufen

Nachricht
löschen

nächste
Nachricht

vorherge-hende
Nachricht

- Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



DEF
3

den Anweisungen der
Sprachführung folgen

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Makeln	2	
Amtsanlassung	0		Nachrichten versenden	78	
Amtszuweisung	851,852 854		Nebenstellen	100 bis 237	
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf	861,862 864		Parken/Heranholen aus dem Parken	70	
Anruf Sprachspeicher			Personensuche	68	
Anruf zur Vermittlung	10		Programmierung aktivieren	98	
Anrufschutz	93		Rückfrage aus	1	
Antwort auf den zentralen Tonruf	73		Rückkehr in die Gruppe	97	
Antwort auf eine Personensuche	68		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94	
Aufschalten	5		Rufumleitung aus einer Gruppe	95	
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung bei besetzt	92	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	63		Rufumleitung holen	64	
Durchsagegruppen	*1bis*8		Rufumleitung sofort	91	
Ersetzen eines Apparats	877		Sammelanschluß	540 bis 565	
Gebührenrückruf	84		Schutz einer Verbindung	76	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71		Selektive Rufumleitung	99	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72		Sperren/Entsperren des Telefons	75	
Kennziffer für Hauptanlage	65		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67	
Konferenz	3		Terminzeit (Programmierung)	60	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Türöffner aktivieren	87	
Löschen aller Rufumleitungen	90		Umschalten auf MFV-Eingabe	69	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	65		Verlassen der Gruppe	96	
Löschen eines automatischen Rückrufs	63		Verlegung eines Apparats	878	
			Verrechnungsnummer	74	
			Wahlwiederholung (WW)	77 oder #	
			Weitere Amtsanlassungen	500 bis 534	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr:

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich im Interesse der Kunden das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.

**Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185**